Installasjonsguide – Digimaker Display

Mi TV Stick 4K (Xiaomi)

1. Koble opp enheten

Se 4-stegs veiledning som følger enheten: Sett TV Stick i HDMI-port og koble til strøm. Slå på TV. Velg riktig HDMI-inngang på TV. Velg språk = Norsk og region = Norway.

2. Koble til nettverk

Med fjernkontrollen til TV stick: Velg wifi-nettverk fra listen og skriv inn passord. Vent på at enheten tilkobles nettverket.

Etter tilkobling må du besvare noen spørsmål fra Google før du kommer til skjermbildet: "MiTV-AESPO er drevet av androidtv". Gå gjennom veiledningen til du kommer til oversikten over apper.

3. Installer Digimaker Display

Gå til Apper og åpne Google Play Store. Hvis du ikke har logget inn tidligere, må du logge inn med en **Google-konto**.

→ Søk etter ***Digimaker Display*** → **Installer** og **åpne appen**.

4. Registrer enheten

Følg instruksjonene på skjermen (QR-kode eller kode), logg inn på din konto og bekreft enheten i Digimaker Display. Etter en stund kommer det opp en demo-visning og du er i gang!

5. Aktiver utviklermodus (VIKTIG)

Velg <- knapp på fjernkontroll og naviger til Innstillinger på topp-menyen.

Gå til Enhetsinnstillinger → Info → Trykk 7 ganger i rask rekkefølge på Delversjon til utviklermodus aktiveres (kommer melding på skjermen når utviklermodus er aktivert).

Gå tilbake til Innstillinger og velg "Utvikleralternativer". Aktiver "Forbli våken" (hindrer hvilemodus).

6. Slå av hvilemodus

Innstillinger → Enhetsinnstillinger → Skjermsparer → Sett enheten i hvilemodus → *Aldri*.

7. Deaktiver standby på TV

Gå til Innstilling på TV og slå av "Auto Power Off" og strøm-sparemodus. Innstillingen vil variere avhengig av merke og modell.